

## DYMO LabelWriter 450 Druckereinstellung

Dieser Kurzleitfaden erläutert die Schritte zur Überprüfung und Einstellung des passenden Etikettenformates auf dem Mac.

### Ablauf

Installieren Sie zunächst den Druckertreiber gemäß Herstelleranleitung.

Download: <http://download.dymo.com/dymo/Software/Mac/DLS8Setup.8.7.4.dmg>

Detaillierte Druckereinstellungen sind unter MacOS bei den meisten Druckertreibern nur über das sogenannte **CUPS-WEBSITE** möglich.

1. Öffnen Sie dazu den Browser Safari und öffnen Sie die URL **localhost:631**

Beim ersten Aufruf erhalten Sie möglicherweise diese Meldung:



### Weboberfläche ist deaktiviert

Die Weboberfläche ist zur Zeit deaktiviert. Verwenden Sie „cupscctl WebInterface=yes“, um sie zu aktivieren.


In diesem Fall starten Sie bitte das Terminal und geben **cupscctl WebInterface=yes** ein. Kehren Sie dann zu Safari zurück und versuchen Sie den Aufruf von localhost:631 erneut.

2. Die Startseite sollte bei Ihnen dann wie folgt erscheinen:




Klicken Sie auf **Adding Printers and Classes**.


3. Nächste Seite: Wählen Sie **Manage Printers**:




4. Dann bitte Ihren **Etikettendrucker** auswählen:



5. Weiter geht es mit **Set Default Options** im rechten der beiden Dropdown-Menüs:




6. Stellen Sie das korrekte **Etikettenformat** ein und speichern Sie die Einstellungen.



Fertig!

## Einstellung in velo.port

Um in velo.port den schnellstmöglichen Etikettendruck nutzen zu können, gehen Sie bitte in die velo.port-Einstellungen unter **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>DRUCK** und wählen Sie dort Ihren Etikettendrucker aus der Liste aus:



The screenshot shows the printer configuration settings in the velo.port application. At the top, the printer is identified as 'DYMO LabelWriter 450' in a dropdown menu, with a link for 'Informationen zum Etikettendrucker'. Below this, the checkbox 'Direkter Etikettendruck ohne Druckerabfrage' is checked. The 'Etikettenformat' section contains three radio button options: '57x32, Dymo 11354 Multi-Purpose' (selected), 'Benutzerdefiniertes Format', and 'Kein Etikettenformat definiert'. A warning message at the bottom states: 'Hinweis: Das Etikettenformat kann nur durch den velo.port-Support gesetzt werden. Bei Änderungswünschen oder Aktivierung eines Etikettenformats wenden Sie sich bitte an support@velocom.de'.

### Direkter Etikettendruck

Diese Funktion aktiviert den Druck von Etiketten ohne vorherige Abfrage des Druckers. Bitte überprüfen Sie bei der ersten Verwendung das Druckbild (besonders die Lesbarkeit des Barcodes) und melden Sie sich bei Abweichungen mit einem Foto des Ausdrucks bei uns ([support@velocom.de](mailto:support@velocom.de)).